


Planify Skript

Hochbaubemaßung


Erstellt von Dipl.-Ing. (FH) Markus W. Reinhardt

Einstellen von Hochbaubemassung: über 1m 1,25, unter 1m in cm ohne führende Null und hoch 5 – Maße

Bemaßungseinstellungen bei mehr als einem Meter:




Bemaßungseinstellungen bei weniger als einem Meter:



Hoch 5 Maße:


In AutoCAD gibt es keine vorgefertigte Bemaßungseinstellung für eine „Hoch-Bemaßung“. Hierzu gibt es Aufsätze für AutoCAD oder sie gehen nach folgendem Schema vor. Hier wird der Bemaßung manuell eine hochgestellte 5 hinzugefügt.

Klicken Sie zunächst die Bemaßung an und scrollen im Eigenschaftenfenster zum Menü Text:




Fügen Sie im Anschluss in dem Feld "Textüberschreibung" folgendes ein:

<>\H0.7x\S5^



Stellen Sie zuletzt unter "Primäreinheiten" die Genauigkeit auf 0:



Die Bemaßung sieht nun wie folgt aus:

